

# 风琴折

成型尺寸: 120\*120mm

材质: 128g双铜双面印刷

## 封面

RGB подсветка механической игровой клавиатуры

Характеристики клавиатуры:

Тип интерфейса: USB  
Размеры: 348\*140\*45мм  
Количество клавиш: 83  
Рабочее напряжение: 5В±0.5В  
Рабочий ток: 280mA  
Срок службы клавиш: 50000000 нажатий  
Длина кабеля: 1800мм  
Совместимость с Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Подключение к компьютеру

- Включите Ваш компьютер.
- Подключите USB кабель клавиатуры к USB порту Вашего компьютера (лучше подключать в порт, расположенный на материнской плате, чем в порты в передней части компьютера).
- Подождите одну минуту, и клавиатура автоматически распознается Вашим компьютером, без необходимости установки драйвера вручную.

(Примечание: Это клавиатура с функцией plug&play, не требующая установки драйвера.)

Индикатор состояния: "Caps Lock", "Scroll lock", "Win lock".

Функции дисплея:

- 1.FN+ [ ] : Переключение между функциями для дальнейшей настройки (всего 6 функций)
- 2.FN+ [ ] : Выбор функции для настройки.
- 3.Эффект подсветки: Нажмите FN+ [ ] пока на дисплее не отобразится фраза "lighting effects", далее нажмите FN+ [ ] чтобы выбрать эту функцию для настройки.
- Нажмите FN+ [ ] для выбора между различными эффектами, всего их 20, и на дисплее будет выводиться название эффекта, соответствующее выбранной подсветке клавиатуры. После того, как Вы определили понравившийся Вам эффект, нажмите FN+ [ ] чтобы зафиксировать выбранный эффект.
- 4.Выбор цвета подсветки: Нажмите FN+ [ ] пока на дисплее не отобразится фраза "Light color", далее нажмите FN+ [ ] чтобы выбрать эту функцию для настройки.
- Нажмите FN+ [ ] для выбора между различными цветами, всего их 9, и на дисплее будет выводиться название цвета, соответствующее выбранной подсветке клавиатуры. После того, как Вы определили понравившийся Вам цвет, нажмите FN+ [ ] чтобы зафиксировать выбранный цвет.

HAVIT

5. Яркость подсветки/Скорость анимации подсветки: Нажмите FN+ [ ] пока на дисплее не отобразится фраза "Light brightness/Light rate", далее нажмите FN+ [ ] чтобы выбрать эту функцию для настройки.

Нажмите FN+ [ ] для увеличения яркости/уменьшения скорости анимации, всего 6 ступеней настройки.

После того, как Вы определили понравившуюся Вам яркость и скорость, нажмите FN+ [ ] чтобы зафиксировать выбранные настройки.

6. Громкость: Нажмите FN+ [ ] пока на дисплее не отобразится фраза "Volume adjustment", далее нажмите FN+ [ ] чтобы выбрать эту функцию для настройки.

Нажмите FN+ [ ] для уменьшения или увеличения уровня громкости, и после настройки уровня громкости, нажмите FN+ [ ] чтобы зафиксировать его.

7. Язык дисплея: Нажмите FN+ [ ] пока на дисплее не отобразится фраза "Language selection", далее нажмите FN+ [ ] чтобы выбрать эту функцию для настройки.

Нажмите FN+ [ ] для выбора между Китайским и Английским языками, после выбора нужного, нажмите FN+ [ ] чтобы зафиксировать его. (Язык дисплея по умолчанию - Английский)

8.FN+ [ ] Восстановление заводских настроек клавиатуры (Зажмите на 3 секунды)

Поддержка двух операционных систем

MAC (Когда переключатель режимов работы клавиатуры выставлен на позицию «MAC» - клавиатура работает в режиме MAC, когда выставлен на позицию «WIN», клавиатура работает в режиме Windows(На дисплее также отобразится выбранный режим))

MAC OS

| Быстрая клавиша | Функция                               | Быстрая клавиша | Функция | Быстрая клавиша | Функция | Быстрая клавиша | Функция                    |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|----------------------------|
| [F1]            | Увеличение яркости дисплея            | FN+ [F1]        | F1      | [F1]            | F1      | FN+ [F1]        | Увеличение яркости дисплея |
| [F2]            | Уменьшение яркости дисплея            | FN+ [F2]        | F2      | [F2]            | F2      | FN+ [F2]        | Уменьшение яркости дисплея |
| [F3]            | Открытие панели управления звуком     | FN+ [F3]        | F3      | [F3]            | F3      | FN+ [F3]        | Просмотр задач             |
| [F4]            | Открытие сторонней панели             | FN+ [F4]        | F4      | [F4]            | F4      | FN+ [F4]        | Мой компьютер              |
| [F5]            | Кортежный поиск, голосовой поиск Siri | FN+ [F5]        | F5      | [F5]            | F5      | FN+ [F5]        | Поиск                      |
| [F6]            | Сделать скриншот                      | FN+ [F6]        | F6      | [F6]            | F6      | FN+ [F6]        | Сделать скриншот           |
| [F7]            | Предыдущий трек                       | FN+ [F7]        | F7      | [F7]            | F7      | FN+ [F7]        | Предыдущий трек            |
| [F8]            | Проигрывание паузы                    | FN+ [F8]        | F8      | [F8]            | F8      | FN+ [F8]        | Проигрывание паузы         |
| [F9]            | Следующий трек                        | FN+ [F9]        | F9      | [F9]            | F9      | FN+ [F9]        | Следующий трек             |
| [F10]           | Высокий уровень звука                 | FN+ [F10]       | F10     | [F10]           | F10     | FN+ [F10]       | Высокий уровень звука      |
| [F11]           | Уменьшить уровень звука               | FN+ [F11]       | F11     | [F11]           | F11     | FN+ [F11]       | Уменьшить уровень звука    |
| [F12]           | Увеличить уровень звука               | FN+ [F12]       | F12     | [F12]           | F12     | FN+ [F12]       | Увеличить уровень звука    |
| [=]             |                                       | FN+ [=]         | /       | [=]             | FN+ [=] | FN+ [=]         | Scroll                     |

WIN OS

| Быстрая клавиша | Функция                               | Быстрая клавиша | Функция | Быстрая клавиша | Функция | Быстрая клавиша | Функция                    |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|----------------------------|
| [F1]            | Увеличение яркости дисплея            | FN+ [F1]        | F1      | [F1]            | F1      | FN+ [F1]        | Увеличение яркости дисплея |
| [F2]            | Уменьшение яркости дисплея            | FN+ [F2]        | F2      | [F2]            | F2      | FN+ [F2]        | Уменьшение яркости дисплея |
| [F3]            | Открытие панели управления звуком     | FN+ [F3]        | F3      | [F3]            | F3      | FN+ [F3]        | Просмотр задач             |
| [F4]            | Открытие сторонней панели             | FN+ [F4]        | F4      | [F4]            | F4      | FN+ [F4]        | Мой компьютер              |
| [F5]            | Кортежный поиск, голосовой поиск Siri | FN+ [F5]        | F5      | [F5]            | F5      | FN+ [F5]        | Поиск                      |
| [F6]            | Сделать скриншот                      | FN+ [F6]        | F6      | [F6]            | F6      | FN+ [F6]        | Сделать скриншот           |
| [F7]            | Предыдущий трек                       | FN+ [F7]        | F7      | [F7]            | F7      | FN+ [F7]        | Предыдущий трек            |
| [F8]            | Проигрывание паузы                    | FN+ [F8]        | F8      | [F8]            | F8      | FN+ [F8]        | Проигрывание паузы         |
| [F9]            | Следующий трек                        | FN+ [F9]        | F9      | [F9]            | F9      | FN+ [F9]        | Следующий трек             |
| [F10]           | Высокий уровень звука                 | FN+ [F10]       | F10     | [F10]           | F10     | FN+ [F10]       | Высокий уровень звука      |
| [F11]           | Уменьшить уровень звука               | FN+ [F11]       | F11     | [F11]           | F11     | FN+ [F11]       | Уменьшить уровень звука    |
| [F12]           | Увеличить уровень звука               | FN+ [F12]       | F12     | [F12]           | F12     | FN+ [F12]       | Увеличить уровень звука    |
| [=]             |                                       | FN+ [=]         | /       | [=]             | FN+ [=] | FN+ [=]         | Scroll                     |

Функция блокировки кнопки Win

Fn + [ ] блокировка/разблокировка клавиши Win (после блокировки WIN загорается соответствующий индикатор и на дисплее загорается значок блокировки).

Для возможности настройки функций клавиатуры перейдите по ссылке <https://www.havit.hk/downloads/> для скачивания драйвера устройства.

Примечание:

- Драйвер поддерживает функцию анимации подсветки в ритм музыки/звуку, воспроизводимыми на компьютере, к которому подключено устройство. Для этого необходимо выбрать эффект подсветки «music/rhythm mode» в программном обеспечении устройства.
- Название драйвера: "KB884L Gaming Keyboard"

Шаги для самостоятельного устранения неполадок:

1. Вставьте кабель USB в другой порт USB на компьютере.
2. Если вы используете концентратор USB, попробуйте подключить клавиатуру к компьютеру напрямую.
3. Было бы лучше подключить его к USB-порту, расположенному на задней панели корпуса, а не на передней.
4. Проверьте USB-концентратор на наличие посторонних предметов или пыли.
5. Отсоедините и снова вставьте разъем USB.
6. Перезагрузите компьютер.

www.havitsmart.com

|       |              |
|-------|--------------|
| 产品名称: | KB884L-RU说明书 |
| 材 质:  | 128g双铜       |
| 折 法:  | 风琴折          |
| 尺 寸:  | 120*120(mm)  |
| 设计人:  | 设计部——何筱杰     |
| 定稿日期: | 2023.12.13   |